



停止

USBケーブルが接続された

POWERランプ点灯
EEPROMからログとコントラスト設定を読み出す
バックライト点灯
'I-O DATA LANDISK'表示

バックライト消灯
EEPROMにログとコントラスト設定を保存する
POWERランプ消灯

USBケーブルが抜かれた

'I-O DATA LANDISK'表示
"@ACK"送信
"@TITLE"送信

入力不可モード

'I-O DATA LANDISK'表示
"@ACK"送信
"@TITLE"送信

"@HELLO"受信

11分間
コマンド受信無し

"@SHOW,LOG"受信

"@TITLE"受信

「LANDISK NOT FOUND!」表示
"@TITLE"送信

"@TITLE"受信

"@ACK"送信

11分間
コマンド受信無し

"@ACK"送信
ログ表示

入力可能モード

"@ACK"送信
ログ表示

ログ表示モード

"@SHOW,LOG"受信

"@HELLO"受信

"@ACK"送信

"@BACK"送信

CANCELボタンが押された